



Pomozite i vi u sprečavanju nezgoda!

Ovdje vrijedi Zakon o cestovnom prometu

Prometni nadzor obavlja zaštitu poduzeća. Radi zaštite sigurnog odvijanja prometa unutar pogona zaštitu poduzeća smije provesti kontrole.

Pazite na dopuštenu brzinu unutar pogona

Industrijska zona - Tračna vozila imaju prednost.

Obratite pažnju na trube i zvukovne signale! Stišajte radio.

Razmak od tvorničkih tračnica minimalno **1,50 m**, u zavojima **2,20 m**.

Koristite samo izravan put do mjesta utovara. Obratite pažnju na putokaz!

Nesreće odmah prijaviti zaštiti poduzeća!



Zabrana pušenja, također i u vozilu!

Vozači tegljača ne smiju osim suvozača nikoga uvesti u pogon.

Zadržavanje u kabini tegljača, zbog sigurnosnih razloga, nije dopušteno.

Uvođenje životinja u pogon nije dozvoljeno.

Slikanje unutar pogona je zabranjeno.

Zabranjeno je unošenje alkohola u pogon.

Ako je znakovima propisana zaštitna oprema, onda se označenom području smije samo pristupiti u toj opremi.



Radiouređaji / Mobilni telefoni

ne smiju se unutar pogona koristiti i moraju biti ugašeni.



Pristup vrhu spremnika je zabranjen!

Pristup vrhu spremnika preko ljestava na stražnjem dijelu kamiona samo s sklopivim ogradama (s jedne ili obje strane) je zabranjen. Pristup je dopušten samo putem odgovarajućeg sustava stepenica ako se na kamionu koristi zaštita od pada s užetom i pojasmom.



Postupanje u slučaju alarma!

U slučaju alarma zatvaraju se odgovarajuća područja pogona, odnosno zatvara se cijeli pogon. Tko se, nakon oglašavanja alarma, nalazi u takvom području mora ga napustiti po uputama preko zvučnika i to u poprečnom smjeru puhanja vjetra. Pristup vrhu spremnika je zabranjen.

Zaštita poduzeća 24 08

Hitni poziv 1 12
